

## ZAPTIVAČ HLADNJAKA HP



### Primjena:

Primjenjivati kod mikro pukotina na zaptivaču glave cilindra kao i kod gubitaka od isparavanja na komponentama rashladnog sistema. Pri radnoj temperaturi motora direktno usuti u rashladni sistem. U spremnik za izjednačavanje puniti samo kada kroz njega struji rashladna tekućina. Nakon toga motor ostaviti da radi najmanje 10 minuta dok se termostat ne otvori i grijanje ne počne osjetno emitovati toplotu. Nakon toga motor ugasiti, prekontrolisati rashladnu tekućinu i po potrebi nadopuniti. Sadržaj limenke je dovoljan za 10 litara rashladne tekućine.

### Svojstva:

Zaptiva pukotine do maksimalno 0.1 mm na zaptivačima glave cilindra i priključcima crijeva, sprječava „znojenje“ na zaptivaču i uklanja gubitke od isparavanja.

Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
150 ml	5861 500 150	1/12

**Izuzetno djelotvorno sredstvo za zaptivanje rashladnog sistema s unakrsnim protokom kod svih modernih vozila**

**Zaptiva pukotine do maksimalno 0.1 mm**

Ne utječe na rad filtera za prljavštinu u rashladnom sistemu.

**Preventivno moguće primijeniti pri svakoj promjeni zimske rashladne tekućine**

**Djelotvornost zaptivanja pomoću mikroskopskih sintetičkih čestica**