

Wütop[®] – paropropusna folija Duo

Art.-Nr. 0681 001 003

Uputstvo za postavljanje

- Wütop[®] Duo je paropropusna folija koja se postavlja na donjem dijelu krova paralelno sa strehom, sa laganim povlačenjem i bez vješanja.
- Wütop[®] Duo se postavlja na gornjoj trećini preklapnog područja spajanjem uz pomoć udarne klamerice Art.-Nr. 0714 854, 0714 811 ili uz pomoć ručne klamerice Art.-Nr. 0714 834 i nakon toga se pričvršćuje sa kontra letvom. Postavljanje bez kontra letve je na vaš sopstveni rizik.
- Kod postavljanja, pridržavati se najmanjeg dozvoljenog preklopa koji je 10-15cm (markirane linije). Kod pada nagiba krova ispod standarda (za max. 6°) preklapanje se mora izvršiti na minimum 20 cm i zalijepiti jedna ispod druge namjenskim ljepljivom u traci (Eurasol, Art.-Nr. 0992 700 050, ili Euradop, Art.-Nr. 0992 700 119)
- Vertikalni preklopi se moraju izvršiti isključivo na letvi i zaptivaju se pomoću namjenske ljepljive trake (Art.-Nr. 0992 700 050 ili 0992 700 119).
- Kod prodora na krovu (kamin, krovni prozor, sanitarne ventilacije), foliju postavljamo tako što ćemo je bočno uzdići i zaptivno zatvoriti (postaviti oluke za foliju).
- Kod krovova koji su potpuno pokriveni letvama može se Wütop[®] Duo postaviti i preko grebena (najmanje 20cm preklap). Kod prozračnih sistema, kao i kod neizoliranih, odnosno samo djelimično izoliranih krovova zadnja traka se završava minimum 5 cm prije sljemena. U ovom slučaju se mora omogućiti provjetravanje (ZVDH-odredba „Toplotna zaštita kod krovova“ član 3.3.2) (ZVDH=centralno udruženje njemačkih krovopokrivača)
- Oštećenja folije u većim razmjerama se mogu reparirati samo pomoću iste originalne folije i ljepljive trake, dok je za manja oštećenja dovoljna samo ljepljiva traka.
- Najkasnije 8 sedmica nakon postavljanja Wütop[®] Duo folije mora se izvršiti pokrivanje krova da bi se spriječilo oštećenje od UV-zraka.
- Specijalno kod manjih nagiba krovova i ekstremnih vremenskih uslova (grad, dugotrajne kiše) postoji opasnost od prodiranja vode, prije svega u području kontra letve i preklopa. Zbog toga se preporučuje lijepljenje preklopa i zaptivanje kontra letve (npr. butil traka).
- Wütop[®] Duo folija nije "krov za nuždu" što znači da ona ne preuzima funkciju crijepa, iz tog razloga u slučaju ekstremnih vremenskih uslova (grad) mora se dodatno zaštititi pomoću PE-folije.
- Za pravilno funkcioniranje paropropusne folije moraju se ispoštovati svi propisi i direktive ZVDH, a posebno „Profesionalne odredbe za pokrivanje sa crijepom i krovnim kamenom“, kao i "Odredbe za potkrovlja, nadstrešnice i potkrovne folije".