

WÜTOP®-paropropusna folija za zatezanje po rogovima i za daščani pokov Trio/Quadro

Uputstvo za postavljanje

- WÜTOP® Trio/Quadro je paropropusna folija koja se postavlja ispod crijepa po rogovima, počevši odozdo prema gore, paralelno sa strehom uz blago zatezanje i bez prevjesa. Postavljanje na krovnu oplatu (pokov) se vrši tako što se rola odmotava kotrljanjem po oplati počevši odozdo, paralelno sa strehom.
- WÜTOP® Trio/Quadro se pričvršćuju sa udarnom klamericom Art. Nr. 0714 854, 0714 811, ili sa ručnom klamericom Art. Nr. 0714 834, na gornjoj trećini područja preklopa na leđnu stranu rogova i potom se odmah pričvrste sa kontra letvom. Postavljanje bez kontra letve se vrši na vlastiti rizik.
- Pri postavljanju se treba pridržavati propisanog minimalnog preklopa od 10-15 cm (markirna linija). Kod odstupanja od propisanog nagiba krova (za maks. 6°) preklopi folije treba da iznose najmanje 20 cm i da se međusobno zalijepe sa odovarajućom ljepljivom trakom (Eurasol, Art. Nr. 0992 700 050, ili Euradop, Art. Nr. 0992 700 119).
- Vertikalni preklopi se moraju principijelno nalaziti na rogu i oni se zaptivaju sa odgovarajućom ljepljivom trakom (Art. Nr. 0992 700 050 ili 0992 700 119).
- Kod prodora (dimjnaci, krovni prozori, sanitarne ventilacije, itd.) foliju podići uz prodor i zaptivno zatvoriti (postaviti oluk za foliju).
- Kod krovova sa potpunom izolacijom WÜTOP® Trio/Quadro može prelaziti preko sljemena (sa minimalnim preklapom od 20 cm). Kod leđno ventiliranih sistema, kao i kod neizoliranih odnosno samo djelimično izoliranih krovova zadnja folija se završava minimalno 5 cm prije sljemena. U tom slučaju se treba pobrinuti da je zagarantovana (obezbjedena) ventilacija (provjetranje)(vidjeti informacije za krovista u dotičnoj zemlji, npr. u Njemačkoj Informacije o zaštiti od toplote kod krovova 3.3.2).
- Veća površinska oštećenja na foliji se moraju popraviti sa komadom originalne folije i ljepljivom trakom, dok se manja oštećenja mogu popraviti samo sa ljepljivom trakom.
- Najkasnije 8 sedmica nakon postavljanja WÜTOP® Trio/Quadro folije mora se uraditi pokrivanje da bi se spriječila UV-oštećenja.
- Specijalno kod blagih nagiba krova i ekstremnih vremenskih uslova (kišni pljuskovi, dugotrajna kiša, usw.) postoji opasnost od prodora vode naročito u području kontra letvi i preklopa.
- Zbog toga se preporučuje lijepljenje preklopa odnosno zaptivanje područja kontra letvi (npr. sa Butylband / butil trakom).
- WÜTOP® Trio/Quadro nije nužni krov, odnosno on ne preuzima funkciju standardnog krova. Zbog toga se folija treba dodatno zaštititi sa PE-folijom u slučaju ekstremnih vremenskih uslova (pljuskovi, itd.).
- Za pravilnu funkciju paropropusnih folija koje se zatežu po rogovima i onih koje se postavljaju na krovnu oplatu (pokov) mora se kompletna gradnja krova izvoditi po važećim „Propisima i smjernicama ZVDH“, posebno po „Stručnim pravilima za pokrivanje sa crijepom i kamenom za krov“ kao i po „Uputama za podkrovlja, paropropusne folije za daščane pokove i paropropusne folije za zatezanje po rogovima“.