

WÜTOP®-Flex

WÜTOP® Flex je jednostrano samoljepljiva, profilirana aluminijska traka u roli za trajno i sigurno zaptivanje tipičnih priključnih mjesta (prodora) u području krova.

WÜTOP® Flex predstavlja optimalnu alternativu za limenu i olovnu zaštitu i odlikuje se mnogo brojnim prednostima za korisnika.

Prednosti

- Tačno prilagođavanje materijala na površinu krova:
Reljefna površinska struktura omogućuje optimalno oblikovanje spram kontura krova i lako savijanje u svakom smjeru.
- Zbog toga što se ipak radi o gotovo ravnoj površini, garantira se oticanje vode bez problema.
- Nema štetnih teških metala kao npr. olova.
- Otporno na UV zrake i vremenske uslove.
- Bojom premazana površina omogućuje optimalno prilagođavanje svakom crijevu.
- Trajno elastično, temperaturno otporno butilno ljeplivo sa visokom snagom lijepljenja na gotovo svim podlogama.



Boja	Širina	Debljina materijala	Art.-Nr.	Pak.
Crvena	280 mm	120 µm	0681 018 030	(2 x 5 m) = 10 m
Smeđa			0681 018 031	
Crna			0681 018 032	
Bakar		90 µm	0681 018 033	
Siva		120 µm	0681 018 035	
Oksid-crvena			0681 018 036	



Optimalno zaptivanje otvora (dimnjaka, krovnih prozora, krovnih badža, itd.)



Zaobljene ivice sprječavaju povrede i posjekotine na rukma.

Obrada

WÜTOP® Flex se reže (skraj) sa makazama na odgovarajuću dužinu. Nakon toga se materijal grubo prilagodi obliku krova i zatim se odlijepi zaštitna folija sa leđnog ljepljivog sloja. Potom snažno pritiskati na crijevu i potpuno prilagoditi valovitim konturama crijeva. WÜTOP® Flex se može lijepiti jedan preko drugog. U ovom slučaju se mora voditi računa da se lijepljenje uradi savjesno i da se dobro pritisne posebno kod lijepljenja

u području uglova.

Za pritiskivanje se preporučuje gumeni valjak.

Ako se sa WÜTOP® Flex-om oblaže u visinu (npr. uz dimnjak) onda se završna, gornja ivica mora obraditi sa uobičajenom završnom lajsnom i zaptiti sa jednim trajno-elastičnim materijalom za zaptivanje (Dichtflex Art.-Nr. 0892 322 ...).

Da bi se ostvarilo dobro i trajno lijepljenje treba voditi računa o sljedećem:

- Postavljanje na temp. od +5°C.
- Podloga mora biti čista, suha i bez masti i prašine.
- WÜTOP® Flex tačno prilagoditi konturama podloge i potom snažno pritisnuti.
- Kod silikoniziranog crijeva potrebno je po pitanju prijanjanja obaviti vlastite probe.