

# Euradop

## Dvostrano ljepljiva traka.



Sigurno pakovanje u praktičnom paketu za nošenje.

Širina mm	Dužina m	Art.-Nr.	Pak/kom	Pak/Palet
19	50	0992 700 119	18	756

### Područje primjene:

Prikladno i trajno lijepljenje paropropusne folije, parne brane i parne kočnice. Lijepljenje preklopa navedenih folija kao i lijepljenje folija na metalne profile. Pogodno za unutarnju i vanjsku primjenu (UV-postojana 8 sedmica).

### Napomena :

Euradop® je optimalna za lijepljenje WÜTOP® parne kočnice, WÜTOP® parne brane i WÜTOP® paropropusne folije na kojima je već i izvršeno testiranje. Zato preporučujemo primjenu ovih WÜTOP®-folija, da bi sa "Würth zračno nepropusnim sistemom" postigli optimalan rezultat.

### Tehnički podaci:

Ljepilo	modificirani akrilat
Noseći materijal	poliester-mrežasta vlakna
Radna temperatura	0°C do +50°C
Temperaturna postojanost	-40°C do +90°C
Potpuna opteretivost	nakon 6 sati
Skaldštenje	12 mjeseci u zatvorenom paketu pri normalnoj klimi

Sa ovim preporukama želimo Vas posavjetiti na osnovu naših iskustava i testiranja. Prethodna proba je u svakom slučaju potrebna!

▶ Dvostrano naneseno ljepilo.

#### **Prednost:**

Vrlo brzo i jednostavno lijepljenje.

▶ Provjereno nepropusna za zrak i postojana na starenje.

#### **Prednosti:**

Trajno obezbjeđuje nepropusno lijepljenje za zrak.

Maksimalna sigurnost pri provjeri propusnosti sa ventilatorom.

Štiti od vlage i nastanka plijesni i gljivica unutar izolacije.

**Certificirano na starenje i postojanost na vlagu na univerzitetu u Kassel-u.**

**Uvjerenje o nepropusnosti zraka za Euradop® - Eurasol® - Eurasol® P - Eurasol® Plus**

od Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart oslanjajući se na DIN 18055 / DIN EN 42 i DIN V 4108-7 / prEN 12114



▶ Vrlo široka primjenjivost.

#### **Prednost:**

Prijanja na većinu uobičajenih građevinskih podloga i odlično primjenjiva za vanjsku upotrebu\*.

#### **Ostale prednost:**

▶ Ne sadrži otapala.

### Primjena:

Euradop® zalijepiti na metalni profil ili na podložnu foliju. Traka se može kidati rukom ili odsjecati pomoću nožića ili skalpera. Preklopna folija se položi i potom se skine zaštitni papir. Pritiskom na foliju ostvaruje se kohezivno spajanje materijala. Molimo da pazite da je pritisak koji primjenjujete zadovoljavajući.

### Pažnja:

Podloga mora biti odmašćena, suha, otprašena i bez opiljaka. Uvjerite se da u području lijepljenja ne može doći do nakupljanja (akumuliranja) vode. Zaljepljenu traku ne izlagati trajnom naponu istezanja.

**Wütop® paropropusna folija**  
**Art.-Nr. 0681 001 ...**  
**Wütop® parna brana**  
**Art.-Nr. 0681 000 ...**  
**Wütop® parna kočnica**  
**Art.-Nr. 0681 000 ...**  
**Skalper (nož)**  
**Art.-Nr. 0715 66 04**