



A/C-Kompressor Guard Kit

Art.-Nr. 0964 764 110

Pak./kom. 1

- Za preventivne mjere pri izmjeni dijelova na vozilu.
- Kompletan asortiman specijalnog alata za izmjenu usisnih filtera.
- 8 različitih veličina filtera (po 3 komada).
- Sa 8 različitih filtera pokriva oko 90% vozila.
- Nije potrebno rezanje cijevi.
- Nisu potrebne dodatne zaptivke.
- Sprječava nove pukotine.
- Zaštita od zaprljanja u kružnom toku rashladnog sredstva.

Važno: Rashladno sredstvo u potpunosti usisati i klima uređaj vozila evakuirati!



Oznaka	Art.-Nr.	P./kom.
SF 0.471" (11,96 mm)	0764 110 001	3
SF 0.510" (12,95 mm)	0764 110 002	3
SF 0.521" (13,23 mm)	0764 110 003	3
SF 0.531" (13,49 mm)	0764 110 004	3
SF 0.538" (13,67 mm)	0764 110 005	3
SF 0.552" (14,02 mm)	0764 110 006	3
SF 0.595" (14,00 mm)	0764 110 007	3
SF 0.618" (15,70 mm)	0764 110 008	3

Napomena:

Upotreba usisnog filtera ne zamjenjuje sapiranje "flushing" kružnog toka rashladnog sredstva nakon vađenja filtera!

SF = Usisni filter

Montaža



1. Odrnuti vijak na cijevčici kompresora.



2. Pomoću mjerača veličine, na priključku utvrditi odgovarajuću veličinu filtera.



3. Odgovarajući filter namazati PAG-uljem i postaviti na trn za postavljanje.



4. Usisni filter ravno uvrtnu u otvor voda niskog pritiska (usisni vod).



5. Pomoću okastog ključa, Art.-Nr. 0713 303 06, uvrtnu vijak ugradnog alata i tako filter utisnuti u usisni vod. Važno: usisni filter mora biti postavljen ravno ili malo ispod otvora.



6. Vijak na cijevčici kompresora opet pričvrstiti - držati se propisanog obrtnog momenta.



7. Etikete sa napomenama postaviti na usisni vod.

Demontaža



1. Pronaći u sortimentu alat koji odgovara postavljenom filteru i postaviti ga u otvor usisnog voda. Okrenite zatim vijak dok ne osjetite stezanje u otvoru. Sada okretati maticu u smjeru usisnog filtera. Sada navoj vijka uvrtnu u metalni prsten usisnog filtera.



2. Nakon stezanja usisnog filtera u deinstalacioni alat, izvadite filter zajedno sa vijkom iz otvora.