



Kantu sa ljeplom položiti na bok. Izvuči otvor za postavljanje slavine i otvoriti ga. Skinuti sigurnosnu membranu. Zavrnuti slavinu za istakanje ljepila i uspraviti kantu sa ljeplom.



Zavrnuti ploču sa baglamom i podizanjem polugice (otvaranjem slavine) ljeplom može da se toči u bocu za ljeplom ili prihvatni rezervoar valjka za nanošenje ljepila.

Slavina za istakanje ljepila

- Jednostavna za upotrebu i doziranje.
- Pomoću ploče sa baglamom slavinu za istakanje ljepila se može pričvrstiti na postolje kante sa ljeplom. To daje prednost, jer postoji čvrsta veza pri istakanju. Dodatno, naginjanjem kante može se istočiti ostatak ljepila koji se nalazi na samom dnu kante, a da pri tome kanta ne sklizne.
- Prilikom zamjene kante sa ljeplom samo se izvuče klin baglame, tako da se slavina jednostavno zavrne na novu kantu sa ljeplom. Kanta sa montiranom slavinom za istakanje se samo postavi na ploču sa baglamom i osigura (spoji) sa klinom za baglamu.

Art.-Nr.	Pak/kom
0891 183	1



Špahtla za ljeplom
Art.-Nr. 0891 185

Valjak za ljeplom
Art.-Nr. 0891 186

Poluretanski valjak
Art.-Nr. 0891 187

Spužvasti valjak
Art.-Nr. 0891 188

Unutrašnji plastični valjak
Art.-Nr. 0891 189

Pribor za obradu ljepila
Art.-Nr. 0892 100 0
Art.-Nr. 0892 100 01
Art.-Nr. 0892 100 100

Držač boce za ljepila
Art.-Nr. 0891 100 20

Postolje za kantu od 12 kg
Art.-Nr. 0961 405

Postolje za kantu od 30 kg
Art.-Nr. 0961 406

Tehničke podatke pogledajte u tabeli!

Sa ovim napomenama želimo Vas, na osnovu naših testova i iskustva u najboljim namjerama posavjetovati. Ipak, zbog višestruke primjene i uslova skladištenja i obrade koji se nalaze van našeg uticaja ne možemo preuzeti odgovornost za rezultate Vašeg rada u pojedinačnim slučajevima. Ovo vrijedi takođe i pri korištenju naših neobvezujućih tehničkih i trgovačkih usluga podrške korisnicima koje stoje na raspolaganju. Preporučujemo da se uvijek urade vlastite probe. Garantujemo stalni kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i razvoj proizvoda.