

Sadržaj Dellenlifter seta, Art.-Nr. 0691 500 111

Br.	Opis	Sadrž. Seta	Art.-Nr.	
1	Klizni čekić	1	0691 500 112	1
2	Ljepilo (0,5 kg specijalno ljepilo, Ø 12 mm)	1	0890 100 057	1
3	Adapter okrugli, kruti (žuti), Ø 40 mm Pogodan za okrugle i velike deformacije, materijal adaptera omogućava visoke zatezne sile i opterećenja	10	0691 500 115	10
4	Adapter okrugli, fleksibilni (ljubičasti), Ø 40 mm Pogodan za okrugle i deformacije sa oštrim ivicama, materijal adaptera se može podešavati prema obliku udubljenja zagrijavanjem	10	0691 500 116	10
5	Adapter ovalni, kruti (žuti), 47 x 33 mm Pogodan za ogrebotine i prugasta udubljenja, materijal adaptera omogućava visoke zatezne sile i opterećenja	10	0691 500 117	10
6	Adapter ovalni, fleksibilni (ljubičasti), 47 x 33 mm Pogodan za ogrebotine i prugasta udubljenja, materijal adaptera se može podešavati prema obliku udubljenja zagrijavanjem	10	0691 500 118	10
7	Adapter okrugli, mali (plavi), Ø 35 mm Pogodan za prugasta udubljenja, materijal adaptera se može podešavati prema obliku udubljenja zagrijavanjem	10	0691 500 121	10
8	Adapter, oblik bureta (ljubičasti), 37 x 33 mm Pogodan za prugasta udubljenja, adapteri se postavljaju jedan do drugog te se onda povlače naizmjenično	–	0691 500 122	10
9	Držač za adaptere (za optimalno postavljanje i skidanje)	1	0691 500 114	1
10	Specijalna lopatica fleksibilna (za jednostavno skidanje ostataka ljepila)	1	0691 500 120	1
11	Rukavice veličina 9 (štite od neželjenih opekotina)	1	0899 410 09	1
12	Brusno runo (prije upotrebe da se napravi hrapava prihvatna površina adaptera)	2	0585 44 600	10
13	Krpe za čišćenje (optimalno za korištenje sa acetonskim čistačem i predčistačem)	50	0899 800 901	500
14	Acetonski čistač (za čišćenje površine udubljenja bez ostataka)	1	0893 460	1
15	Predčistač (pažljivo uklanjanje ostataka istopljenog ljepila)	1	0893 200 1	1

Upotreba



1. Udubljenje očistiti pomoću acetonskog sredstva za čišćenje.



2. Odgovarajući adapter postaviti u držač i zatim nanijeti specijalno ljepilo u sredinu.



3. Zalijepiti adapter na najudubljeniju tačku te ohladiti ljepilo i adapter sa komprimiranim zrakom.



4. Zakačiti klizni čekić za adapter i udubljenje izvući u prvobitni položaj.



5. Koristeći pištolj za vrući zrak zagrijati adapter na približno 150°C i skinuti ga na stranu pomoću držača.



6. Zagrijte ostatke ljepila i uklonite sa specijalnom lopaticom.



7. Uklonite ostatke ljepila koristeći čistač za pažljivo uklanjanje ostataka istopljenog ljepila. Završeno!

Elektronski pištolj za vrući zrak
Art.-Nr. 0702 203 0
Elektronski pištolj za vruće lijepljenje
Art.-Nr. 0702 620