



Ø mm	Prihvatni sistem	Max. min ⁻¹	Prepor. min ⁻¹	Boja	Granul.	Art.-Nr.	P./kom
50	Kompatibilan sa 3M Roloc sistemom	13.000	12.000	crna	vrlo gruba	0673 22 50	10
75		11.000	10.000			0673 22 75	



Ø mm	Prihvatni sistem	Max. min ⁻¹	Prepor. min ⁻¹	Art.-Nr.	Pak/kom
50	Kompatibilan sa 3M Roloc sistemom	13.000	2.500 – 10.000	0673 23 50	10
75		11.000		0673 23 75	

Dimenzije L x B x H mm	Opis	Primjena	Art.-Nr.	Pak/kom
100 x 35 x 17	Polir pasta, smeđa	neželj. metali	0673 24 1	5
	Polir pasta, plava	nehrđ. čelik i čelik	0673 24 2	

Izvedba	Ukupna dužina	Art.-Nr.	Pak/kom
6 mm drška, za diskove Ø 50 mm	65	0586 578 01	1
6 mm drška, za diskove Ø 75 mm		0586 578 02	
M14 navoj, za diskove Ø 75 mm	30	0586 578 03	

Mini najlon runo disk:

Primjena:

Grubi disk za uklanjanje boja od zagrijavanja, ogorina, hrđe, korozije, prljavštine i oksidnih slojeva, lakova, starih premaza, vještačkih smola, ljepljivosti, ostataka zaptivki, ostataka cementa i betona, čišćenje i obrada prije i poslije zavarivanja.

Pogodni za brušenje sljedećih materijala:

Univerzalna upotreba na skoro svim materijalima.

Posebno za nehrđajući čelik, čelik, neželjezne metale, drvo i plastiku.

Izvedba:

- ▶ Zrno: silicijum karbid.
- ▶ Fleksibilna i otvorena struktura runa.

Prednosti:

- Idealno prilagođavanje geometriji radnog komada.
- Bez zapunjavanja tretirane površine sa skinutim česticama.

- ▶ Bez korozivnih metala.

Prednost:

- Bez kontaminacije tretirane površine.

Mini polir disk:

Primjena:

Visoko sjajno poliranje svih materijala pogodnih za poliranje u kombinaciji sa polir pastom.

Pogodni za brušenje sljedećih materijala:

Posebno za nehrđajući čelik, čelik, neželjezne metale.

Specijalne napomene za poliranje:

- Što je bolje prethodno brušenje, to je brže i lakše poliranje. Za ovu upotrebu treba izabrati veoma fini runo disk, a prethodno brušenje treba izvršiti sa kompaktnim runo diskom ili sa diskom granulacije 320 ili 400.
- Upotrijebiti polir pastu dok je mašina u radu.
- Svaki radni korak treba biti izveden poprečno ili ukoso u odnosu na prethodni.
- Ne miješati različite polir paste i time izbjeći negativne efekte na rezultate poliranja.
- Ukloniti ostatke paste sa površine sa čistačem kočnica npr. Art.-Nr. 0890 108 7.
- Važno: Ako se individualni radni koraci ne izvode pažljivo, greške na površini će postati očiglednije.
- Savjeti za primjenu su samo opšte preporuke. Završno stanje površine zavisi od početnog stanja kao i kvaliteta koji se očekuje.
- **Prije početka rada izvršiti prethodno testiranje!**

Polir pasta za mini polir disk

Prihvatni adapter za mini brusna sredstva

Opšte radne i sigurnosne upute:

- Mini brusna sredstva treba postavljati pod uglom 10 do 15°.
- Ne prekoračivati max. dozvoljeni broj obrtaja.
- Upotrebljavati sa odgovarajućom zaštitnom opremom, kao što su zaštitne naočale, rukavice i zaštite za uši.
- Proučiti sigurnosne i upotrebne instrukcije.