

EVAPOMAT®



Sredstva za čišćenje/dezinfekciju vozila EVAPO®clean Art.-Nr. 0893 139 2 i EVAPO®fresh Art.-Nr. 0893 139 3 nisu uključeni u isporuku.

Primjena

EVAPOMat® raspršuje (atomizira) sredstva za čišćenje/dezinfekciju i uklanjanje neugodnih mirisa uz pomoć ultrazvučne ćelije. Aktivna supstanca sredstva se izbacuje u formi pare iz EVAPOMat® uređaja putem ventilatora. Fina para se raspršuje u kompletan ventilacijski kanal i unutrašnjost vozila dospijevajući direktno na površinu isparivača ili na tekstil i na taj način pouzdano uklanja neugodne mirise uzrokovane bakterijama i gljivicama.

Način upotrebe i održavanje

Vidjeti priručnik za upotrebu EVAPOMat® uređaja.

Tehnički podaci		
Uređaj za čišćenje/dezinfekciju klima sistema EVAPOMat®		
Art.-Nr.	0964 764 400	Pak./kom. 1
Napajanje	100-240 V ~ 12 V =	
• Ulazni napon		
• Izlazni napon		
Auto-adapter	12/24 V = 12/24 V =	
• Ulazni napon		
• Izlazni napon		
Potrošnja struje	4,0/1,7 A	
Potrošnja aktivne tvari	5 ml/min	
Doza punjenja aktivne tvari	100 ml	
Dimenzije (L x B x H)	286 x 85 x 226 mm	
Težina (bez dodatka)	ca. 1,5 kg	

Isporuka: 1 x EVAPOMat, 1 x Kofer ORSY 200, 1 x Auto/LKW/Bus Adapter kabl 12/24 V, 1 x Priključak za napajanje 240 V

Savjeti za bolju učinkovitost kod čišćenja klima sistema

Kod vanjske temperature od **>28°C** tokom upotrebe **klima uređaj** bi trebao biti uključen (srednja razina).

Kod vanjske temperature od **<8°C** tokom upotrebe **grijanje** bi trebalo biti uključeno (srednja razina).

Ove mjere omogućavaju da se magla sredstva bolje raspoređuje na površinu isparivača i time povećava učinkovitost.

Svi koraci upotrebe su opisani u priručniku za upotrebu.

Uređaj za ultrazvučno čišćenje, dezinfekciju klima sistema i osvježavanje unutrašnjeg prostora u vozilima kao i drugim zatvorenim prostorima

Jednostavno doziranje aktivnog sastojka u uređaj za raspršivanje

- Praktično
- Pogodno za korisnika
- Ušteda u vremenu

Robustni i visokokvalitetni dijelovi

- Dug radni vijek uređaja
- Visoka pouzdanost u radu
- Jednostavan za popravku

Svaki uređaj s jedinstvenim serijskim brojem

Brzo i jednostavno rukovanje u slučaju popravka

Prikladno za upotrebu sa EVAPO®clean i EVAPO®fresh sredstvima

Višestruka primjena

Važne napomene

- U slučaju nepravilne upotrebe ili upotrebe drugih aktivnih supstanci od navedenih, ograđujemo se od svake odgovornosti.
- Prije upotrebe uređaja obavezno u potpunosti pročitati priručnik za upotrebu i strogo slijediti upute u njemu.

Dodatni artikli:

EVAPOClean

Art.-Nr. 0893 139 2

Art.-Nr. 0893 139101

EVAPOFresh

Art.-Nr. 0893 139 3

Art.-Nr. 0893 139100