

TREKUTNO LJEPILO SA ČETKICOM



Područja primjene:

Lijepi jedno sa drugim: sve metale kao što su čelik, aluminij, cink i njegove legure, većinu plastika kao što su polistiren, (ne stiropor), tvrdi PVC, ABS, polikarbonat, guma, karton, drvo i celulozni materijali, keramika i kamen.

Sadržaj g	Art.-Nr.	Pak. /kom.
4	0893 094	1/25

Pažnja:

Preporučuje se nositi zaštitne naočale i rukavice tokom rada sa ljeplimom.

Tehnički podaci:

Hemijska osnova	Cijanoakrilatni kiselinski etil ester	
Boja	Bez boje	
Viskozitet	100 mPa.s	
Gustoća	1.05 g/cm ³	
Vrijeme sušenja	Čelik/čelik:	5-10 s
	Neopren/neopren:	5-10 s
	ABS/ABS:	10-15 s
	EPDM/EPDM:	10-15 s
	Balsa drvo/balsa drvo:	10-15 s
Čvrstoća na smicanje	Čelik/čelik:	13.3 MPa
	Neopren/neopren:	Pucanje materijala
	ABS/ABS:	Pucanje materijala
	EPDM/EPDM:	Pucanje materijala
	Balsa drvo/balsa drvo:	Pucanje materijala
Temperatura primjene	+5°C do +25°C	
Temperaturna postojanost	-40°C do +80°C	
Rok upotrebe	12 mjeseci	

Dodatni proizvodi:

Jednokratne nitrilne rukavice
Art.-Nr. 0899 470 03

"Comfort" montažne rukavice
Art.-Nr. 0899 400 6..

Polikarbonatne zaštitne naočale
Art.-Nr. 0899 102 0

Ove informacije su samo preporuke bazirane na našem iskustvu. Zahtijevane su prethodne probe!

Cijanoakrilatno konstrukcijsko ljeplivo za precizno trenutno lijepljenje.

Bočica sa integriranom četkicom za nanošenje

- Omogućava jednostavno, sigurno i veoma precizno nanošenje ljepliva.
- Moguće je nanošenje veoma tankog sloja ljepliva u položaju iznad glave.

Specijalni sistem otvaranja bočice

Sprječava curenje ljepliva kada je bočica nageta.

Ne sadrži otapala

Nema neprijatnih mirisa pri isparavanju.

PREDPREMAZ



za Plastobond

- Promotor prijanjanja na PE, PP, PTFE i silikonsku gumu.
- Brzo djelovanje.

Napomena: Kod lijepljenja različitih materijala predpremaz nanijeti samo na nepolarnu površinu!

Sadržaj ml	Art.-Nr.	Pak./ kom.
35	0893 091 5	1

AKTIVATOR



- Za ubrzanje reakcije Würth cijanoakrilatnih ljepliva.
- Može se koristiti na svim površinama.

Aktivator je kompatibilan sa svim uobičajenim plastikama. Međutim, kod prve upotrebe, kao mjera opreza, testirati na neupadljivoj djelu plastike njenu otpornost na aktivator.

Sadržaj ml	Art.-Nr.	Pak. /kom.
150	0893 301 20	1/4